SZKLANY DZBANEK FILTRUJĄCY Z LICZNIKIEM



WESSPER

D2 BOROSILICATE futureflow

Instrukcja obsługi, montażu i konserwacji

Szklany dzbanek 3 l z czarną pokrywą i licznikiem LED futureflow™; wkład aquamax w zestawie (200 l lub 1 miesiąc).

3 l
pojemność całkowita dzbanka

3 diody LED
licznik futureflow™ w pokrywie

200 l
wkład aquamax (lub 1 miesiąc)

SPIS TREŚCI

1	Informacje ogólne	02
2	Bezpieczeństwo	04
3	Dane techniczne	05
4	Budowa i zasada działania	07
5	Przygotowanie	10
6	Montaż wkładu	11
7	Pierwsze uruchomienie	13
8	Obsługa	14
9	Konserwacja i wymiana wkładu	16
10	Rozwiązywanie problemów	18
11	Części zamienne i eksploatacyjne	19
12	Gwarancja, serwis i utylizacja	19
13	Karta serwisowa i kontakt	21

FILTRY Sp. z o.o.
ul. Piotra Bardowskiego 1, 35-005 Rzeszów
tel. +48 515 901 301 · sklep@filtry-wody.pl

Wydanie 2.0 · październik 2026
FW-IN-WESSPER-D2-BOROSILICATE-FF-AQUAMAX-CZARNY
Zachowaj instrukcję na czas użytkowania urządzenia.

1 Informacje ogólne

Przeznaczenie dzbanka, zawartość opakowania i pojęcia używane w instrukcji.

Instrukcja dotyczy szklanego dzbanka filtrującego **Wessper D2 BOROSILICATE futureflow™** o pojemności 3 l w wersji z czarną pokrywą (kod **WES201-FF-BK**), dostarczanego z wkładem filtrującym **aquamax** i z elektronicznym licznikiem zużycia wkładu futureflow™ w pokrywie. Producent nie publikuje osobnej instrukcji obsługi tego modelu, dlatego opracowaliśmy ją na podstawie danych producenta o dzbanku, liczniku futureflow™ i wkładach aquamax oraz jego odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Przeczytaj ją przed pierwszym użyciem i zachowaj na czas używania dzbanka.

Przeznaczenie

Dzbanek służy do filtrowania **zimnej wody wodociągowej** (z kranu), z której potem przygotujesz napoje i posiłki. Wkład aquamax zatrzymuje drobne zanieczyszczenia mechaniczne, redukuje chlor, pestycydy i detergenty, ogranicza zawartość metali ciężkich (ołowiu, miedzi, cynku) i zmniejsza twardość wody. Woda zyskuje lepszy smak i zapach, a w czajniku osadza się mniej kamienia. Filtracja nie usuwa z wody wszystkich minerałów – ich część pozostaje w wodzie.

Korpus dzbanka jest wykonany ze **szkła borokrzemowego**, które nie chłonie zapachów i barwników i można je myć w zmywarce. Elementy z tworzywa są wolne od bisfenolu A (BPA), mają atest PZH i są dopuszczone do kontaktu z żywnością.

- Nie filtruj wody nieznanego pochodzenia ani wody skażonej (np. ze studni, rzeki, deszczówki) – wkład nie usuwa bakterii.
- Nie wlewaj do lejka wody ciepłej ani gorącej, a także soków, kawy, herbaty i innych napojów.
- Nie używaj dzbanka do usuwania żelaza ani manganu – wkład ich nie usuwa.

Zawartość opakowania

ELEMENT	ILOŚĆ
Dzbanek ze szkła borokrzemowego, 3 l	1 szt.
Lejek – zbiornik na wodę do filtrowania, 1,1 l	1 szt.
Pokrywa z otworem wlewowym i licznikiem futureflow™	1 szt.
Wkład filtrujący Wessper aquamax	1 szt.

Ważne pojęcia

Lejek	**górny zbiornik, do którego wlewasz wodę z kranu; w jego dnie osadzasz wkład filtrujący**

Wkład filtrujący	**wymienny filtr aquamax z siatką, węglem aktywnym i żywicą jonowymienną; wymieniasz go po przefiltrowaniu 200 l wody lub po miesiącu**
Otwór wlewowy	**otwór w pokrywie, przez który napełniasz lejek bez zdejmowania pokrywy; służy też jako uchwyt do jej zdejmowania**
Woda przefiltrowana	**woda, która przepłynęła przez wkład i zebrała się w dolnej części dzbanka**
Licznik futureflow™	**elektroniczny wskaźnik w pokrywie; śledzi ilość przefiltrowanej wody i czas pracy wkładu i kolorem diody LED informuje, kiedy wymienić wkład**

2 Bezpieczeństwo

Ostrzeżenia dotyczące wody, szkła, elektroniki i przechowywania.



Tylko zimna woda z kranu

Filtruj wyłącznie zimną wodę wodociągową przeznaczoną do picia. Ciepła i gorąca woda uszkadza złoże wkładu.



Filtr nie usuwa bakterii

Wkład nie oczyszcza wody mikrobiologicznie. Nie filtruj wody nieznanego pochodzenia ani wody skażonej.



Niemowlęta – woda przegotowana

Dzieciom do 1. roku życia podawaj wodę przegotowaną – również wodę przefiltrowaną.



Nie podgrzewaj dzbanka

Dzbanek nie służy do podgrzewania wody. Nie stawiaj go na kuchence ani w piekarniku i unikaj skrajnych, gwałtownych zmian temperatury szkła.



Szkło może pęknąć

Chroń dzbanek przed upadkiem i uderzeniami. Pęknięty lub wyszczerbiony dzbanek wycofaj z użytku – grozi skaleczeniem.



Nie zamrażaj

Nie wstawiaj dzbanka z wodą do zamrażarki. Zamarzająca woda może uszkodzić szkło i wkład filtrujący.



Wodę zużywaj na bieżąco

Przechowuj przefiltrowaną wodę w lodówce lub chłodnym miejscu i zużyj ją najlepiej w ciągu doby.



Elektronika w pokrywie

Pokrywy z licznikiem nie zanurzaj w wodzie, nie myj pod bieżącą wodą i nie wkładaj do zmywarki.

Zasady ogólne

- Przed pierwszym użyciem i przy każdej wymianie wkładu umyj dzbanek, lejek i pokrywę.
- Wymieniaj wkład regularnie: po przefiltrowaniu 200 l wody lub po miesiącu – zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.
- Nie dopuszczaj do wyschnięcia wkładu – wyschnięte złoże filtruje gorzej.
- Trzymaj dzbanek z dala od słońca i źródeł ciepła – w cieple szybciej rozwijają się glony.
- Do mycia używaj łagodnego płynu do naczyń. Nie stosuj środków ściernych, szorstkich gąbek ani rozpuszczalników.

3 Dane techniczne

Parametry dzbanka i wkładu oraz wymagania dla filtrowanej wody.

Model	**Wessper D2 BOROSILICATE futureflow™**
Kod produktu	**WES201-FF-BK**
Kod EAN	**5902668006224**
Kolor	**czarny**
Materiał dzbanka	**szkło borokrzemowe**
Elementy z tworzywa	**wolne od BPA, z atestem PZH, dopuszczone do kontaktu z żywnością**
Pojemność całkowita	**3 l**
Pojemność lejka	**1,1 l**
Pojemność na wodę przefiltrowaną	**ok. 1,9 l**
Wysokość × szerokość	**25 × 14,5 cm**
Wkład w zestawie	**Wessper aquamax, 1 szt.**
Wskaźnik wymiany wkładu	**elektroniczny licznik LED futureflow™ (ilość wody i czas)**
Mycie w zmywarce	**tylko szklany dzbanek**
Producent	**Wessper Sp. z o.o., Rzezawa (Polska)**

Wkład filtrujący aquamax

Wkład wymienny	**Wessper aquamax STANDARD (kod WES003, EAN 5902668987257)**
Masa mieszanki filtrującej	**95 g**
Skład	**siatka filtrująca, węgiel aktywny impregnowany srebrem, żywica jonowymienna**
Wydajność	**200 l lub 1 miesiąc – co nastąpi wcześniej**
Redukuje	**chlor, pestycydy, detergenty, metale ciężkie (ołów, miedź, cynk), twardość wody**
Nie usuwa	**bakterii, żelaza, manganu**

Wymagania dla wody

Rodzaj wody	**woda wodociągowa przeznaczona do picia**
Temperatura	**woda zimna lub o temperaturze pokojowej – bez wody ciepłej i gorącej**
Inne płyny	**niedozwolone – soki, kawa, herbata, napoje słodzone i kwaśne mogą trwale uszkodzić wkład**
Gotowanie przed filtracją	**niepotrzebne**

Wydajność wkładu zależy od twardości wody w Twojej okolicy i od tego, jak często korzystasz z dzbanka. Przy bardzo twardej wodzie wkład może wymagać wymiany wcześniej niż po 200 l.

4 Budowa i zasada działania

Elementy dzbanka, droga wody przez wkład i sygnalizacja licznika futureflow™.



Rys. 1. Budowa dzbanka – widok złożonego dzbanka

1 Pokrywa z otworem wlewowym i licznikiem futureflow™	2 Lejek – zbiornik na wodę do filtrowania (1,1 l)
3 Wkład filtrujący aquamax	4 Dzbanek ze szkła borokrzemowego (3 l)

Pokrywa	**zakrywa lejek; przez otwór wlewowy napełniasz lejek, a wodę nalewasz dziobkiem bez zdejmowania pokrywy; w pokrywie jest licznik futureflow™ z trzema diodami LED**
Lejek	**zbiornik na 1,1 l wody z kranu; w jego dnie jest gniazdo wkładu**
Wkład filtrujący	**aquamax, 95 g mieszanki filtrującej; woda przepływa przez niego pod własnym ciężarem**
Dzbanek	**szklany korpus z uchwytem i dziobkiem; pojemność całkowita 3 l**



Rys. 2. Pokrywa z licznikiem: z lewej otwór wlewowy, z prawej trzy diody LED



Rys. 3. Moduł licznika futureflow™ ze świecącą diodą

Zasada działania



Woda z lejka spływa grawitacyjnie przez kolejne warstwy wkładu do dolnej części dzbanka.

woda

Wodę z kranu wlewasz do lejka. Pod własnym ciężarem przepływa ona przez wkład: siatka zatrzymuje osady, resztki organiczne i drobne cząstki, węgiel aktywny impregnowany srebrem pochłania chlor, pestycydy i detergenty, a żywica jonowymienna wiąże metale ciężkie i jony odpowiedzialne za twardość wody. Przefiltrowana woda zbiera się w dolnej części dzbanka. Przepłynięcie jednej porcji trwa zwykle do kilku minut.



Rys. 4. Wkład aquamax – widok z boku i od spodu



Rys. 5. Budowa wkładu aquamax

1. Siatka filtrująca – zatrzymuje osady i drobne cząstki
2. Węgiel aktywny impregnowany srebrem – redukuje chlor, pestycydy i detergenty
3. Żywica jonowymienna – wiąże metale ciężkie i zmniejsza twardość wody

Licznik futureflow™

Licznik w pokrywie kontroluje jednocześnie ilość przefiltrowanej wody i czas użytkowania wkładu. O stanie wkładu informuje migająca dioda LED. Dzięki temu wymieniasz wkład wtedy, gdy jest to rzeczywiście potrzebne, i nie musisz pamiętać daty wymiany.

KOLOR DIODY	ZNACZENIE	CO ZROBIĆ
zielony	wkład skutecznie oczyszcza wodę	Korzystaj z dzbanka normalnie.
żółty	zbliża się termin wymiany wkładu	Przygotuj nowy wkład aquamax.
czerwony	wkład jest zużyty	Wymień wkład jak najszybciej i wyzeruj licznik.

5 Przygotowanie

Co sprawdzić i przygotować przed pierwszym użyciem.

- [ ] Rozpakuj dzbanek i obejrzyj szkło. Jeśli dzbanek jest pęknięty lub wyszczerbiony, nie używaj go i zgłoś to sprzedawcy.
- [ ] Sprawdź zawartość opakowania: dzbanek, lejek, pokrywa z licznikiem i wkład aquamax w szczelnej folii.
- [ ] Przygotuj czyste naczynie z zimną wodą, w którym zanurzysz cały wkład.
- [ ] Przygotuj łagodny płyn do naczyń i miękką gąbkę lub ściereczkę.
- [ ] Upewnij się, że będziesz filtrować wodę wodociągową.
- [ ] Wybierz miejsce przechowywania dzbanka: półkę w lodówce albo chłodne miejsce z dala od słońca i źródeł ciepła.

WKŁADY NA ZAPAS

Wkłady zapasowe trzymaj w oryginalnej, zamkniętej folii, w suchym i chłodnym miejscu. Folię zdejmij dopiero tuż przed montażem.

6 Montaż wkładu

Mycie elementów, namoczenie i osadzenie wkładu aquamax w lejku.

Jedyną czynnością montażową jest założenie wkładu filtrującego w lejku. Przed pierwszym użyciem połącz ją z umyciem dzbanka; przy wymianie wkładu postępuj według rozdziału „Konserwacja i wymiana wkładu”.



Rys. 6. Lejek z osadzonym wkładem aquamax (1,1 l) i szklany dzbanek (3 l)

01 **Zdejmij pokrywę**

Włóż palec pod otwór wlewowy i pociągnij pokrywę do góry.

02 **Wyjmij lejek**

Wyjmij lejek z dzbanka, chwytając go za górną krawędź.

03 **Umyj elementy**

Przed pierwszym użyciem umyj dzbanek i lejek łagodnym płynem do naczyń i opłucz je czystą wodą. Pokrywę z licznikiem tylko przetrzyj wilgotną ściereczką.

04 **Rozpakuj wkład**

Zdejmij folię z wkładu aquamax.

05 **Namocz wkład**

Zanurz cały wkład w naczyniu z zimną wodą i pozostaw go na 10–15 minut.

> Namoczenie przygotowuje złoże do pracy – nie pomijaj tego kroku.

06

Osadź wkład w lejku

Wsuń wkład w gniazdo w dnie lejka, zgodnie z jego kształtem, i dociśnij go do oporu.

- Wkład musi siedzieć szczelnie – jeśli zostanie szczelina, woda przepłynie bokiem, z pominięciem złoża.
- Stosuj wyłącznie wkłady typu aquamax. Wkłady aquaclassic mają inny kształt i nie pasują do tego lejka.

07

Złóż dzbanek

Włóż lejek z wkładem do dzbanka i załóż pokrywę.

7 Pierwsze uruchomienie

Płukanie nowego wkładu trzema porcjami wody i uruchomienie licznika.

Nowy wkład trzeba przepłukać. Podczas pierwszych filtracji złoże się aktywuje, a woda wypłukuje z niego drobiny węgla.

01 **Sprawdź montaż**

Upewnij się, że elementy są umyte, a namoczony wkład jest dociśnięty w lejku (rozdział „Montaż wkładu").

02 **Napełnij lejek**

Przez otwór wlewowy napełnij lejek do pełna zimną wodą z kranu i poczekaj, aż cała woda przepłynie.

03 **Wylej wodę z płukania**

Wylej przefiltrowaną wodę – nie pij jej. Powtórz napełnianie i wylewanie, aby łącznie wylać trzy porcje.

> Ciemne drobinki w pierwszych porcjach to węgiel z wkładu. Są nieszkodliwe i znikają po płukaniu.

04 **Uruchom licznik**

Uruchom licznik futureflow™ według informacji producenta dołączonych do dzbanka. W razie wątpliwości skontaktuj się ze sklepem FILTRY lub z Wessper.

05 **Gotowe**

Napełnij lejek i korzystaj ze świeżo przefiltrowanej wody.



Rys. 7. Dzbanek w trakcie filtracji – woda z lejka spływa przez wkład do dolnej części dzbanka

8 Obsługa

Napełnianie, nalewanie i codzienne korzystanie z dzbanka.

Napełnianie

1. Napełniaj lejek przez otwór wlewowy, bez zdejmowania pokrywy. Wlewaj zimną wodę prosto z kranu – nie musisz jej gotować.
2. Napełnij cały lejek (1,1 l) i poczekaj, aż woda przepłynie przez wkład. Trwa to zwykle do kilku minut.
3. Zanim dolejesz kolejną porcję, sprawdź, czy w dolnej części dzbanka jest na nią miejsce – mieści się tam ok. 1,9 l wody przefiltrowanej.

Nalewanie

Nalewaj wodę dziobkiem, nie zdejmując pokrywy. Najlepiej rób to po zakończeniu filtracji, gdy lejek jest pusty. Trzymaj dzbanek za uchwyt i przechylaj go spokojnie.



Rys. 8. Nalewanie wody przefiltrowanej z założoną pokrywą (na zdjęciu wersja granatowa)

Codzienne korzystanie

- Przefiltrowaną wodę wykorzystuj do picia, gotowania i przygotowania gorących napojów.
- Dla dzieci do 1. roku życia wodę po filtracji zagotuj.
- Przechowuj dzbanek z wodą w lodówce lub w chłodnym, zacienionym miejscu. Wodę zużywaj na bieżąco, najlepiej w ciągu doby.
- Utrzymuj wkład w stanie wilgotnym – nie zostawiaj dzbanka pustego na dłużej.
- Wodę, która stała w dzbanku dłużej niż dobę, wylej (np. do podlewania kwiatów) i przefiltruj świeżą porcję.

Licznik futureflow™ na co dzień

Licznik pracuje samoczynnie, a dioda zapala się przy każdym użyciu dzbanka. Zwróć uwagę na jej kolor: zielony – wkład działa, żółty – przygotuj nowy wkład, czerwony – wymień wkład jak najszybciej. Znaczenie kolorów opisuje tabela w rozdziale „Budowa i zasada działania”.

- Nie zanurzaj pokrywy z licznikiem w wodzie i nie myj jej pod bieżącą wodą.
- Nie dopuszczaj do zalania pokrywy – lejek napełniaj spokojnie przez otwór wlewowy.
- Nie wkładaj pokrywy do zmywarki.

9 Konserwacja i wymiana wkładu

Harmonogram, wymiana wkładu, mycie i przerwy w używaniu.

Harmonogram

CZYNNOŚĆ	KIEDY
Wymiana wkładu aquamax	po 200 l lub po miesiącu – co nastąpi wcześniej; także gdy dioda licznika świeci na czerwono
Mycie dzbanka, lejka i pokrywy	przy każdej wymianie wkładu, a w razie potrzeby częściej
Usuwanie kamienia	gdy na pokrywie, lejku lub szkle pojawi się biały osad
Kontrola szkła	przy każdym myciu – pęknięty lub wyszczerbiony dzbanek wycofaj z użytku

Wymiana wkładu

01 **Przygotuj nowy wkład**
Użyj wkładu Wessper typu aquamax.

02 **Wyjmij zużyty wkład**
Zdejmij pokrywę, wyjmij lejek i wyciągnij z niego zużyty wkład.

03 **Umyj elementy**
Umyj dzbanek, lejek i pokrywę zgodnie z opisem w części „Mycie”.

04 **Namocz nowy wkład**
Zanurz nowy wkład w zimnej wodzie na 10–15 minut.

05 **Załóż wkład**
Dociśnij wkład w gnieździe lejka do oporu, włóż lejek do dzbanka i załóż pokrywę.

06 **Przepłucz wkład**
Trzy razy napełnij lejek i wylej przefiltrowaną wodę.

07 **Wyzeruj licznik**
Uruchom licznik futureflow™ od nowa, aby odliczał pracę nowego wkładu.

Zużyty wkład wyrzuć zgodnie z rozdziałem „Gwarancja, serwis i utylizacja”.

Mycie

- Szklany dzbanek myj w zmywarce albo ręcznie, łagodnym płynem do naczyń.
- Lejek myj ręcznie w wodzie o temperaturze do 50 °C – nie wkładaj go do zmywarki.
- Pokrywę z licznikiem tylko przecieraj wilgotną ściereczką – elektronika nie może zostać zalana.
- Wkładu nie myj płynem do naczyń ani ciepłą wodą.
- Po umyciu dokładnie opłucz elementy czystą wodą.

BIAŁY OSAD

Biały nalot na pokrywie i w górnej części dzbanka to kamień wytrącający się z wody. Usuniesz go roztworem kwasku cytrynowego (pokrywę z licznikiem tylko przetrzyj zwilżoną nim ściereczką). Następnie dokładnie opłucz elementy.

ZIELONY NALOT

Zielony nalot to glony, które rozwijają się w ciepłym, nasłonecznionym miejscu. Umyj wszystkie elementy, myj dzbanek co najmniej przy każdej wymianie wkładu i przechowuj go w lodówce lub w chłodnym miejscu.

Przerwy w używaniu

- Wkład powinien stale pozostawać wilgotny – wyschnięta mieszanka filtrująca nie oczyszcza wody prawidłowo.
- Po przerwie dłuższej niż doba wylej wodę, która została w dzbanku, i przefiltruj świeżą porcję.
- Wkład wymień najpóźniej po miesiącu od założenia, także wtedy, gdy nie przefiltrowałeś jeszcze 200 l.

10 Rozwiązywanie problemów

Typowe objawy, ich przyczyny i sposoby usunięcia.

OBJAW	MOŻLIWA PRZYCZYNA	CO ZROBIĆ
Woda nie przepływa przez wkład albo płynie bardzo wolno	zbita lub nierówno ułożona mieszanka filtrująca; wkład nie był namoczony i przepłukany	Wyjmij wkład i potrząśnij nim. Namocz go 10–15 minut i przepłucz trzema porcjami wody.
Woda nie jest oczyszczana, smak się nie zmienia	wkład nie jest dociśnięty i woda opływa go bokiem; wkład nieprzygotowany lub zużyty	Dociśnij wkład w gnieździe lejka do oporu. Przygotuj wkład zgodnie z instrukcją, a zużyty wymień.
Czarne drobinki w wodzie	węgiel wypłukiwany z nowego wkładu	Drobinki są nieszkodliwe. Przepłucz wkład – przefiltruj i wylej trzy porcje wody.
Z wkładu wysypuje się mieszanka	rzadka wada produkcyjna wkładu	Nie używaj wkładu. Zgłoś reklamację sprzedawcy – wkład zostanie wymieniony.
Wkład nie pasuje do lejka	wkład innego typu (np. aquaclassic)	Stosuj wyłącznie wkłady typu aquamax.
Zielony nalot w dzbanku	glony – dzbanek stał w cieple lub na słońcu	Umyj wszystkie elementy. Przechowuj dzbanek w lodówce lub chłodnym miejscu.
Biały osad na pokrywie, lejku lub szkle	kamień z wody	Usuń go roztworem kwasku cytrynowego i opłucz.
Smak wody pogarsza się przed upływem miesiąca	twarda woda lub duże zużycie	Wymień wkład wcześniej. Wydajność zależy od twardości wody i intensywności używania.
Pęknięte lub wyszczerbione szkło	uszkodzenie mechaniczne, np. upadek	Nie używaj dzbanka – grozi skaleczeniem.
Dzbanek uszkodzony przy dostawie	uszkodzenie w transporcie	Zgłoś reklamację sprzedawcy – po jej uznaniu dzbanek zostanie wymieniony na nowy.
Dioda świeci na czerwono zaraz po wymianie wkładu	licznik nie został wyzerowany	Uruchom licznik od nowa. Jeśli nie wiesz jak, skontaktuj się ze sklepem lub z producentem.
Dioda nie zapala się	usterka licznika albo zalana elektronika	Osusz pokrywę. Jeśli dioda nadal nie świeci, zgłoś reklamację sprzedawcy.

POMOC

Jeśli problem nie ustępuje, skontaktuj się ze sklepem FILTRY (dane na końcu instrukcji) albo z biurem obsługi klienta Wessper: bok@wessper.com.

11 Części zamienne i eksploatacyjne

Wkłady aquamax i elementy dzbanka.

ELEMENT	KOD	UWAGI
Wkład filtrujący Wessper aquamax STANDARD	WES003	wymiana po 200 l lub po miesiącu; EAN 5902668987257
Pokrywa z licznikiem futureflow™, lejek	–	w razie uszkodzenia zapytaj o dostępność w sklepie FILTRY

Do tego dzbanka stosuj wkłady Wessper typu **aquamax**. Wkłady typu aquaclassic mają inny kształt i nie pasują do lejka. Wkłady zamówisz w sklepie FILTRY.

Oprócz wkładu STANDARD producent oferuje wkłady o innym działaniu, m.in. PROTECT (do twardej wody), MG+ (wzbogaca wodę w magnez) i ALKALINE (podnosi pH). Nazwa linii określa działanie wkładu, a typ – jego kształt, dlatego przy zakupie zawsze wybieraj wersję typu aquamax.

12 Gwarancja, serwis i utylizacja

Gwarancja, reklamacje i postępowanie ze zużytym wkładem i dzbankiem.

Gwarancja i reklamacje

Gwarancja producenta	**24 miesiące na dzbanek; nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, np. pęknięcia szkła po upadku**
Reklamacje	**zgłaszaj w sklepie FILTRY, w którym kupiłeś dzbanek (dane na końcu instrukcji); zachowaj dowód zakupu**
Uszkodzenie w transporcie	**zgłoś sprzedawcy po odbiorze przesyłki; po uznaniu reklamacji dzbanek zostanie wymieniony na nowy**
Wadliwy wkład	**wysypującą się mieszankę zgłoś sprzedawcy – wkład zostanie wymieniony**
Elementy eksploatacyjne	**wkład filtrujący zużywa się w normalnym użytkowaniu i wymaga regularnej wymiany**
Producent	**Wessper Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, 32-765 Rzezawa, bok@wessper.com**

Niezależnie od gwarancji jako konsument masz wobec sprzedawcy ustawowe uprawnienia w razie niezgodności towaru z umową.

Utylizacja

- Zużyty wkład możesz wyrzucić do odpadów zmieszanych – jego wypełnienie nie zagraża środowisku. Obudowa wkładu jest z tworzywa, które nadaje się do ponownego przetworzenia.
- Szkło borokrzemowe (żaroodporne) nie nadaje się do pojemnika na szkło opakowaniowe. Sprawdź lokalne zasady segregacji – zwykle wyrzuca się je do odpadów zmieszanych lub oddaje do punktu selektywnej zbiórki (PSZOK).
- Pokrywa z licznikiem zawiera elektronikę – nie wyrzucaj jej z odpadami komunalnymi. Oddaj ją do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zużyty sprzęt możesz też bezpłatnie zostawić w sklepie przy zakupie nowego sprzętu tego samego rodzaju.
- Lejek z tworzywa wyrzuć zgodnie z lokalnymi zasadami segregacji tworzyw sztucznych.
- Karton po dzbanku i wkładach oddaj do pojemnika na papier.

13

Karta serwisowa i kontakt

Zapisuj montaż, wymiany wkładów i przeglądy — ułatwi to serwis i ewentualną reklamację.

DANE URZĄDZENIA

MODEL

NUMER SERYJNY

DATA ZAKUPU / MONTAŻU

INSTALATOR / PIECZĄTKA

HISTORIA OBSŁUGI

DATA	CZYNNOŚĆ / WYMIENIONY WKŁAD	PODPIS

DOKUMENTACJA

Wessper – strona produktu Wessper D2 BOROSILICATE futureflow™ WES201-FF-BK (archiwum wessper.com, 2024), strona wkładu aquamax STANDARD, opis licznika futureflow™ i FAQ producenta (brak instrukcji obsługi w PDF)

Dokumentacja źródłowa (web.archive.org)

Karta produktu w filtry-wody.pl

KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

FILTRY Sp. z o.o.
ul. Piotra Bardowskiego 1
35-005 Rzeszów
tel. +48 515 901 301
sklep@filtry-wody.pl · **filtry-wody.pl**

Niniejsza instrukcja została opracowana przez FILTRY Sp. z o.o. na podstawie danych technicznych urządzenia (Wessper) dostępnych w chwili wydania; zasady ogólne opisano jako takie. W razie rozbieżności obowiązują dane z tabliczki znamionowej oraz dokumentacja producenta właściwa dla danego egzemplarza. Montaż elektryczny i hydrauliczny wykonuj zgodnie z obowiązującymi przepisami.