SZKLANY DZBANEK FILTRUJĄCY

WESSPER

D2 BOROSILICATE

Instrukcja obsługi, montażu i konserwacji

Szklany dzbanek 3 l ze szkła borokrzemowego z białą pokrywą; wkład aquamax w zestawie (200 l lub 1 miesiąc).



3 l
pojemność całkowita dzbanka

1,1 l
pojemność lejka

200 l
wkład aquamax (lub 1 miesiąc)

SPIS TREŚCI

1	Informacje ogólne	02
2	Bezpieczeństwo	04
3	Dane techniczne	05
4	Budowa i zasada działania	07
5	Przygotowanie	10
6	Montaż wkładu	11
7	Pierwsze uruchomienie	13
8	Obsługa	14
9	Konserwacja i wymiana wkładu	16
10	Rozwiązywanie problemów	18
11	Części zamienne i eksploatacyjne	19
12	Gwarancja, serwis i utylizacja	19
13	Karta serwisowa i kontakt	21

FILTRY Sp. z o.o.
ul. Piotra Bardowskiego 1, 35-005 Rzeszów
tel. +48 515 901 301 · sklep@filtry-wody.pl

Wydanie 2.0 · październik 2026
FW-IN-WESSPER-D2-BOROSILICATE-AQUAMAX-BIALY
Zachowaj instrukcję na czas użytkowania urządzenia.

1 Informacje ogólne

Przeznaczenie dzbanka, zawartość opakowania i pojęcia używane w instrukcji.

Instrukcja dotyczy szklanego dzbanka filtrującego **Wessper D2 BOROSILICATE** o pojemności 3 l w wersji z białą pokrywą (kod **WES201-WH**), dostarczanego z wkładem filtrującym **aquamax**. Producent nie publikuje osobnej instrukcji obsługi tego modelu, dlatego opracowaliśmy ją na podstawie danych producenta o dzbanku i wkładach aquamax oraz jego odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Przeczytaj ją przed pierwszym użyciem i zachowaj na czas używania dzbanka.

Przeznaczenie

Dzbanek służy do filtrowania **zimnej wody wodociągowej** (z kranu), z której potem przygotujesz napoje i posiłki. Wkład aquamax zatrzymuje drobne zanieczyszczenia mechaniczne, redukuje chlor, pestycydy i detergenty, ogranicza zawartość metali ciężkich (ołowiu, miedzi, cynku) i zmniejsza twardość wody. Woda zyskuje lepszy smak i zapach, a w czajniku osadza się mniej kamienia. Filtracja nie usuwa z wody wszystkich minerałów – ich część pozostaje w wodzie.

Korpus dzbanka jest wykonany ze **szkła borokrzemowego**, które nie chłonie zapachów i barwników i można je myć w zmywarce. Elementy z tworzywa są wolne od bisfenolu A (BPA), mają atest PZH i są dopuszczone do kontaktu z żywnością.

- Nie filtruj wody nieznanego pochodzenia ani wody skażonej (np. ze studni, rzeki, deszczówki) – wkład nie usuwa bakterii.
- Nie wlewaj do lejka wody ciepłej ani gorącej, a także soków, kawy, herbaty i innych napojów.
- Nie używaj dzbanka do usuwania żelaza ani manganu – wkład ich nie usuwa.

Zawartość opakowania

ELEMENT	ILOŚĆ
Dzbanek ze szkła borokrzemowego, 3 l	1 szt.
Lejek – zbiornik na wodę do filtrowania, 1,1 l	1 szt.
Pokrywa z otworem wlewowym	1 szt.
Wkład filtrujący Wessper aquamax	1 szt.

Ważne pojęcia

Lejek	**górny zbiornik, do którego wlewasz wodę z kranu; w jego dnie osadzasz wkład filtrujący**
Wkład filtrujący	**wymienny filtr aquamax z siatką, węglem aktywnym i żywicą jonowymienną; wymieniasz go po przefiltrowaniu 200 l wody lub po miesiącu**

Otwór wlewowy	**otwór w pokrywie, przez który napełniasz lejek bez zdejmowania pokrywy; służy też jako uchwyt do jej zdejmowania**
Woda przefiltrowana	**woda, która przepłynęła przez wkład i zebrała się w dolnej części dzbanka**

2 Bezpieczeństwo

Ostrzeżenia dotyczące wody, szkła i przechowywania.



Tylko zimna woda z kranu

Filtruj wyłącznie zimną wodę wodociągową przeznaczoną do picia. Ciepła i gorąca woda uszkadza złoże wkładu.



Filtr nie usuwa bakterii

Wkład nie oczyszcza wody mikrobiologicznie. Nie filtruj wody nieznanego pochodzenia ani wody skażonej.



Niemowlęta – woda przegotowana

Dzieciom do 1. roku życia podawaj wodę przegotowaną – również wodę przefiltrowaną.



Nie podgrzewaj dzbanka

Dzbanek nie służy do podgrzewania wody. Nie stawiaj go na kuchence ani w piekarniku i unikaj skrajnych, gwałtownych zmian temperatury szkła.



Szkło może pęknąć

Chroń dzbanek przed upadkiem i uderzeniami. Pęknięty lub wyszczerbiony dzbanek wycofaj z użytku – grozi skaleczeniem.



Nie zamrażaj

Nie wstawiaj dzbanka z wodą do zamrażarki. Zamarzająca woda może uszkodzić szkło i wkład filtrujący.



Wodę zużywaj na bieżąco

Przechowuj przefiltrowaną wodę w lodówce lub chłodnym miejscu i zużyj ją najlepiej w ciągu doby.



Pokrywa i lejek – do 50 °C

Pokrywę i lejek myj ręcznie w wodzie o temperaturze do 50 °C. Do zmywarki wkładaj tylko szklany dzbanek.

Zasady ogólne

- Przed pierwszym użyciem i przy każdej wymianie wkładu umyj dzbanek, lejek i pokrywę.
- Wymieniaj wkład regularnie: po przefiltrowaniu 200 l wody lub po miesiącu – zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.
- Nie dopuszczaj do wyschnięcia wkładu – wyschnięte złoże filtruje gorzej.
- Trzymaj dzbanek z dala od słońca i źródeł ciepła – w cieple szybciej rozwijają się glony.
- Do mycia używaj łagodnego płynu do naczyń. Nie stosuj środków ściernych, szorstkich gąbek ani rozpuszczalników.

3 Dane techniczne

Parametry dzbanka i wkładu oraz wymagania dla filtrowanej wody.

Model	**Wessper D2 BOROSILICATE**
Kod produktu	**WES201-WH**
Kod EAN	**5902668881067**
Kolor	**biały**
Materiał dzbanka	**szkło borokrzemowe**
Elementy z tworzywa	**wolne od BPA, z atestem PZH, dopuszczone do kontaktu z żywnością**
Pojemność całkowita	**3 l**
Pojemność lejka	**1,1 l**
Pojemność na wodę przefiltrowaną	**ok. 1,9 l**
Wysokość × szerokość	**25 × 14,5 cm**
Wkład w zestawie	**Wessper aquamax, 1 szt.**
Wskaźnik wymiany wkładu	**brak – zapisuj datę wymiany wkładu**
Mycie w zmywarce	**tylko szklany dzbanek**
Producent	**Wessper Sp. z o.o., Rzezawa (Polska)**

Wkład filtrujący aquamax

Wkład wymienny	**Wessper aquamax STANDARD (kod WES003, EAN 5902668987257)**
Masa mieszanki filtrującej	**95 g**
Skład	**siatka filtrująca, węgiel aktywny impregnowany srebrem, żywica jonowymienna**
Wydajność	**200 l lub 1 miesiąc – co nastąpi wcześniej**
Redukuje	**chlor, pestycydy, detergenty, metale ciężkie (ołów, miedź, cynk), twardość wody**
Nie usuwa	**bakterii, żelaza, manganu**

Wymagania dla wody

Rodzaj wody	**woda wodociągowa przeznaczona do picia**
Temperatura	**woda zimna lub o temperaturze pokojowej – bez wody ciepłej i gorącej**
Inne płyny	**niedozwolone – soki, kawa, herbata, napoje słodzone i kwaśne mogą trwale uszkodzić wkład**
Gotowanie przed filtracją	**niepotrzebne**

Wydajność wkładu zależy od twardości wody w Twojej okolicy i od tego, jak często korzystasz z dzbanka. Przy bardzo twardej wodzie wkład może wymagać wymiany wcześniej niż po 200 l.

4 Budowa i zasada działania

Elementy dzbanka, droga wody przez wkład i budowa wkładu.



Rys. 1. Budowa dzbanka – elementy rozłożone (na zdjęciu wersja miętowa)

1. Pokrywa z otworem wlewowym
2. Wkład filtrujący aquamax
3. Lejek – zbiornik na wodę do filtrowania (1,1 l)
4. Dzbanek ze szkła borokrzemowego (3 l)

Pokrywa	**zakrywa lejek; przez otwór wlewowy napełniasz lejek, a wodę nalewasz dziobkiem bez zdejmowania pokrywy**
Lejek	**zbiornik na 1,1 l wody z kranu; w jego dnie jest gniazdo wkładu**
Wkład filtrujący	**aquamax, 95 g mieszanki filtrującej; woda przepływa przez niego pod własnym ciężarem**
Dzbanek	**szklany korpus z uchwytem i dziobkiem; pojemność całkowita 3 l**



Rys. 2. Pokrywa z otworem wlewowym

Zasada działania



Woda z lejka spływa grawitacyjnie przez kolejne warstwy wkładu do dolnej części dzbanka.

woda

Wodę z kranu wlewasz do lejka. Pod własnym ciężarem przepływa ona przez wkład: siatka zatrzymuje osady, resztki organiczne i drobne cząstki, węgiel aktywny impregnowany srebrem pochłania chlor, pestycydy i detergenty, a żywica jonowymienna wiąże metale ciężkie i jony odpowiedzialne za twardość wody. Przefiltrowana woda zbiera się w dolnej części dzbanka. Przepłynięcie jednej porcji trwa zwykle do kilku minut.



Rys. 3. Wkład aquamax – widok z boku i od spodu



Rys. 4. Budowa wkładu aquamax

1. Siatka filtrująca – zatrzymuje osady i drobne cząstki
2. Węgiel aktywny impregnowany srebrem – redukuje chlor, pestycydy i detergenty
3. Żywica jonowymienna – wiąże metale ciężkie i zmniejsza twardość wody

5 Przygotowanie

Co sprawdzić i przygotować przed pierwszym użyciem.

- [ ] Rozpakuj dzbanek i obejrzyj szkło. Jeśli dzbanek jest pęknięty lub wyszczerbiony, nie używaj go i zgłoś to sprzedawcy.
- [ ] Sprawdź zawartość opakowania: dzbanek, lejek, pokrywa i wkład aquamax w szczelnej folii.
- [ ] Przygotuj czyste naczynie z zimną wodą, w którym zanurzysz cały wkład.
- [ ] Przygotuj łagodny płyn do naczyń i miękką gąbkę lub ściereczkę.
- [ ] Upewnij się, że będziesz filtrować wodę wodociągową.
- [ ] Wybierz miejsce przechowywania dzbanka: półkę w lodówce albo chłodne miejsce z dala od słońca i źródeł ciepła.

WKŁADY NA ZAPAS

Wkłady zapasowe trzymaj w oryginalnej, zamkniętej folii, w suchym i chłodnym miejscu. Folię zdejmij dopiero tuż przed montażem.

6 Montaż wkładu

Mycie elementów, namoczenie i osadzenie wkładu aquamax w lejku.

Jedyną czynnością montażową jest założenie wkładu filtrującego w lejku. Przed pierwszym użyciem połącz ją z umyciem dzbanka; przy wymianie wkładu postępuj według rozdziału „Konserwacja i wymiana wkładu”.



Rys. 5. Lejek z osadzonym wkładem aquamax (1,1 l) i szklany dzbanek (3 l)

01 Zdejmij pokrywę

Włóż palec pod otwór wlewowy i pociągnij pokrywę do góry.

02 Wyjmij lejek

Wyjmij lejek z dzbanka, chwytając go za górną krawędź.

03 Umyj elementy

Przed pierwszym użyciem umyj dzbanek i lejek łagodnym płynem do naczyń i opłucz je czystą wodą. Tak samo umyj pokrywę.

04 Rozpakuj wkład

Zdejmij folię z wkładu aquamax.

05 Namocz wkład

Zanurz cały wkład w naczyniu z zimną wodą i pozostaw go na 10–15 minut.

> Namoczenie przygotowuje złoże do pracy – nie pomijaj tego kroku.

06

Osadź wkład w lejku

Wsuń wkład w gniazdo w dnie lejka, zgodnie z jego kształtem, i dociśnij go do oporu.

- Wkład musi siedzieć szczelnie – jeśli zostanie szczelina, woda przepłynie bokiem, z pominięciem złoża.
- Stosuj wyłącznie wkłady typu aquamax. Wkłady aquaclassic mają inny kształt i nie pasują do tego lejka.

07

Złóż dzbanek

Włóż lejek z wkładem do dzbanka i załóż pokrywę.

7 Pierwsze uruchomienie

Płukanie nowego wkładu trzema porcjami wody i zapisanie daty.

Nowy wkład trzeba przepłukać. Podczas pierwszych filtracji złoże się aktywuje, a woda wypłukuje z niego drobiny węgla.

01 **Sprawdź montaż**

Upewnij się, że elementy są umyte, a namoczony wkład jest dociśnięty w lejku (rozdział „Montaż wkładu”).

02 **Napełnij lejek**

Przez otwór wlewowy napełnij lejek do pełna zimną wodą z kranu i poczekaj, aż cała woda przepłynie.

03 **Wylej wodę z płukania**

Wylej przefiltrowaną wodę – nie pij jej. Powtórz napełnianie i wylewanie, aby łącznie wylać trzy porcje.

> Ciemne drobinki w pierwszych porcjach to węgiel z wkładu. Są nieszkodliwe i znikają po płukaniu.

04 **Zapisz datę**

Zanotuj datę założenia wkładu – w kalendarzu albo jako przypomnienie w telefonie. Dzbanek nie ma wskaźnika wymiany.

05 **Gotowe**

Napełnij lejek i korzystaj ze świeżo przefiltrowanej wody.



Rys. 6. Dzbanek w trakcie filtracji – woda z lejka spływa przez wkład do dolnej części dzbanka

8 Obsługa

Napełnianie, nalewanie i codzienne korzystanie z dzbanka.

Napełnianie

1. Napełniaj lejek przez otwór wlewowy, bez zdejmowania pokrywy. Wlewaj zimną wodę prosto z kranu – nie musisz jej gotować.
2. Napełnij cały lejek (1,1 l) i poczekaj, aż woda przepłynie przez wkład. Trwa to zwykle do kilku minut.
3. Zanim dolejesz kolejną porcję, sprawdź, czy w dolnej części dzbanka jest na nią miejsce – mieści się tam ok. 1,9 l wody przefiltrowanej.

Nalewanie

Nalewaj wodę dziobkiem, nie zdejmując pokrywy. Najlepiej rób to po zakończeniu filtracji, gdy lejek jest pusty. Trzymaj dzbanek za uchwyt i przechylaj go spokojnie.



Rys. 7. Nalewanie wody przefiltrowanej z założoną pokrywą

Codzienne korzystanie

- Przefiltrowaną wodę wykorzystuj do picia, gotowania i przygotowania gorących napojów.
- Dla dzieci do 1. roku życia wodę po filtracji zagotuj.
- Przechowuj dzbanek z wodą w lodówce lub w chłodnym, zacienionym miejscu. Wodę zużywaj na bieżąco, najlepiej w ciągu doby.
- Utrzymuj wkład w stanie wilgotnym – nie zostawiaj dzbanka pustego na dłużej.
- Wodę, która stała w dzbanku dłużej niż dobę, wylej (np. do podlewania kwiatów) i przefiltruj świeżą porcję.

Pamiętaj o dacie wymiany

Dzbanek nie ma wskaźnika zużycia wkładu. Zapisz datę założenia wkładu i wymień go po miesiącu albo wcześniej, jeśli przefiltrujesz 200 l wody. Przy pełnym lejku 1,1 l to ok. 180 napełnień.

9 Konserwacja i wymiana wkładu

Harmonogram, wymiana wkładu, mycie i przerwy w używaniu.

Harmonogram

CZYNNOŚĆ	KIEDY
Wymiana wkładu aquamax	po 200 l lub po miesiącu – co nastąpi wcześniej
Mycie dzbanka, lejka i pokrywy	przy każdej wymianie wkładu, a w razie potrzeby częściej
Usuwanie kamienia	gdy na pokrywie, lejku lub szkle pojawi się biały osad
Kontrola szkła	przy każdym myciu – pęknięty lub wyszczerbiony dzbanek wycofaj z użytku

Wymiana wkładu

01 **Przygotuj nowy wkład**
Użyj wkładu Wessper typu aquamax.

02 **Wyjmij zużyty wkład**
Zdejmij pokrywę, wyjmij lejek i wyciągnij z niego zużyty wkład.

03 **Umyj elementy**
Umyj dzbanek, lejek i pokrywę zgodnie z opisem w części „Mycie”.

04 **Namocz nowy wkład**
Zanurz nowy wkład w zimnej wodzie na 10–15 minut.

05 **Załóż wkład**
Dociśnij wkład w gnieździe lejka do oporu, włóż lejek do dzbanka i załóż pokrywę.

06 **Przepłucz wkład**
Trzy razy napełnij lejek i wylej przefiltrowaną wodę.

07 **Zapisz datę**
Zanotuj datę wymiany wkładu.

Zużyty wkład wyrzuć zgodnie z rozdziałem „Gwarancja, serwis i utylizacja”.

Mycie

- Szklany dzbanek myj w zmywarce albo ręcznie, łagodnym płynem do naczyń.
- Lejek myj ręcznie w wodzie o temperaturze do 50 °C – nie wkładaj go do zmywarki.
- Pokrywę myj ręcznie w wodzie o temperaturze do 50 °C – nie wkładaj jej do zmywarki.
- Wkładu nie myj płynem do naczyń ani ciepłą wodą.
- Po umyciu dokładnie opłucz elementy czystą wodą.

BIAŁY OSAD

Biały nalot na pokrywie i w górnej części dzbanka to kamień wytrącający się z wody. Usuniesz go roztworem kwasku cytrynowego. Następnie dokładnie opłucz elementy.

ZIELONY NALOT

Zielony nalot to glony, które rozwijają się w ciepłym, nasłonecznionym miejscu. Umyj wszystkie elementy, myj dzbanek co najmniej przy każdej wymianie wkładu i przechowuj go w lodówce lub w chłodnym miejscu.

Przerwy w używaniu

- Wkład powinien stale pozostawać wilgotny – wyschnięta mieszanka filtrująca nie oczyszcza wody prawidłowo.
- Po przerwie dłuższej niż doba wylej wodę, która została w dzbanku, i przefiltruj świeżą porcję.
- Wkład wymień najpóźniej po miesiącu od założenia, także wtedy, gdy nie przefiltrowałeś jeszcze 200 l.

10 Rozwiązywanie problemów

Typowe objawy, ich przyczyny i sposoby usunięcia.

OBJAW	MOŻLIWA PRZYCZYNA	CO ZROBIĆ
Woda nie przepływa przez wkład albo płynie bardzo wolno	zbita lub nierówno ułożona mieszanka filtrująca; wkład nie był namoczony i przepłukany	Wyjmij wkład i potrząśnij nim. Namocz go 10–15 minut i przepłucz trzema porcjami wody.
Woda nie jest oczyszczana, smak się nie zmienia	wkład nie jest dociśnięty i woda opływa go bokiem; wkład nieprzygotowany lub zużyty	Dociśnij wkład w gnieździe lejka do oporu. Przygotuj wkład zgodnie z instrukcją, a zużyty wymień.
Czarne drobinki w wodzie	węgiel wypłukiwany z nowego wkładu	Drobinki są nieszkodliwe. Przepłucz wkład – przefiltruj i wylej trzy porcje wody.
Z wkładu wysypuje się mieszanka	rzadka wada produkcyjna wkładu	Nie używaj wkładu. Zgłoś reklamację sprzedawcy – wkład zostanie wymieniony.
Wkład nie pasuje do lejka	wkład innego typu (np. aquaclassic)	Stosuj wyłącznie wkłady typu aquamax.
Zielony nalot w dzbanku	glony – dzbanek stał w cieple lub na słońcu	Umyj wszystkie elementy. Przechowuj dzbanek w lodówce lub chłodnym miejscu.
Biały osad na pokrywie, lejku lub szkle	kamień z wody	Usuń go roztworem kwasku cytrynowego i opłucz.
Smak wody pogarsza się przed upływem miesiąca	twarda woda lub duże zużycie	Wymień wkład wcześniej. Wydajność zależy od twardości wody i intensywności używania.
Pęknięte lub wyszczerbione szkło	uszkodzenie mechaniczne, np. upadek	Nie używaj dzbanka – grozi skaleczeniem.
Dzbanek uszkodzony przy dostawie	uszkodzenie w transporcie	Zgłoś reklamację sprzedawcy – po jej uznaniu dzbanek zostanie wymieniony na nowy.

POMOC

Jeśli problem nie ustępuje, skontaktuj się ze sklepem FILTRY (dane na końcu instrukcji) albo z biurem obsługi klienta Wessper: bok@wessper.com.

11 Części zamienne i eksploatacyjne

Wkłady aquamax i elementy dzbanka.

ELEMENT	KOD	UWAGI
Wkład filtrujący Wessper aquamax STANDARD	WES003	wymiana po 200 l lub po miesiącu; EAN 5902668987257
Pokrywa, lejek	–	w razie uszkodzenia zapytaj o dostępność w sklepie FILTRY

Do tego dzbanka stosuj wkłady Wessper typu **aquamax**. Wkłady typu aquaclassic mają inny kształt i nie pasują do lejka. Wkłady zamówisz w sklepie FILTRY.

Oprócz wkładu STANDARD producent oferuje wkłady o innym działaniu, m.in. PROTECT (do twardej wody), MG+ (wzbogaca wodę w magnez) i ALKALINE (podnosi pH). Nazwa linii określa działanie wkładu, a typ – jego kształt, dlatego przy zakupie zawsze wybieraj wersję typu aquamax.

12 Gwarancja, serwis i utylizacja

Gwarancja, reklamacje i postępowanie ze zużytym wkładem i dzbankiem.

Gwarancja i reklamacje

Gwarancja producenta	**24 miesiące na dzbanek; nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, np. pęknięcia szkła po upadku**
Reklamacje	**zgłaszaj w sklepie FILTRY, w którym kupiłeś dzbanek (dane na końcu instrukcji); zachowaj dowód zakupu**
Uszkodzenie w transporcie	**zgłoś sprzedawcy po odbiorze przesyłki; po uznaniu reklamacji dzbanek zostanie wymieniony na nowy**
Wadliwy wkład	**wysypującą się mieszankę zgłoś sprzedawcy – wkład zostanie wymieniony**
Elementy eksploatacyjne	**wkład filtrujący zużywa się w normalnym użytkowaniu i wymaga regularnej wymiany**
Producent	**Wessper Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, 32-765 Rzezawa, bok@wessper.com**

Niezależnie od gwarancji jako konsument masz wobec sprzedawcy ustawowe uprawnienia w razie niezgodności towaru z umową.

Utylizacja

- Zużyty wkład możesz wyrzucić do odpadów zmieszanych – jego wypełnienie nie zagraża środowisku. Obudowa wkładu jest z tworzywa, które nadaje się do ponownego przetworzenia.
- Szkło borokrzemowe (żaroodporne) nie nadaje się do pojemnika na szkło opakowaniowe. Sprawdź lokalne zasady segregacji – zwykle wyrzuca się je do odpadów zmieszanych lub oddaje do punktu selektywnej zbiórki (PSZOK).
- Pokrywę i lejek z tworzywa wyrzuć zgodnie z lokalnymi zasadami segregacji tworzyw sztucznych.
- Karton po dzbanku i wkładach oddaj do pojemnika na papier.

13

Karta serwisowa i kontakt

Zapisuj montaż, wymiany wkładów i przeglądy — ułatwi to serwis i ewentualną reklamację.

DANE URZĄDZENIA

MODEL

NUMER SERYJNY

DATA ZAKUPU / MONTAŻU

INSTALATOR / PIECZĄTKA

HISTORIA OBSŁUGI

DATA	CZYNNOŚĆ / WYMIENIONY WKŁAD	PODPIS

DOKUMENTACJA

Wessper – strona produktu Wessper D2 BOROSILICATE WES201-WH (archiwum wessper.com, 2024), strona wkładu aquamax STANDARD i FAQ producenta (brak instrukcji obsługi w PDF)

Dokumentacja źródłowa (web.archive.org)

Karta produktu w filtry-wody.pl

KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

FILTRY Sp. z o.o.
ul. Piotra Bardowskiego 1
35-005 Rzeszów
tel. +48 515 901 301
sklep@filtry-wody.pl · **filtry-wody.pl**

Niniejsza instrukcja została opracowana przez FILTRY Sp. z o.o. na podstawie danych technicznych urządzenia (Wessper) dostępnych w chwili wydania; zasady ogólne opisano jako takie. W razie rozbieżności obowiązują dane z tabliczki znamionowej oraz dokumentacja producenta właściwa dla danego egzemplarza. Montaż elektryczny i hydrauliczny wykonuj zgodnie z obowiązującymi przepisami.