WYLEWKA DO SYSTEMU RO



WYLEWKA RO

Wylewka podwójna czarna

Instrukcja obsługi, montażu i konserwacji

Czarna, podwójna wylewka do wody filtrowanej z ceramicznymi głowicami: systemy RO ze zbiornikiem, RO i nanofiltracja z pompą, filtry podzlewowe.

33 cm	30–35 mm	37 mm
wysokość od blatu	otwór montażowy	maks. grubość blatu

SPIS TREŚCI

1	Informacje ogólne	02	2	Bezpieczeństwo	03
3	Dane techniczne	04	4	Budowa	05
5	Przygotowanie do montażu	06	6	Montaż	07
7	Pierwsze uruchomienie	08	8	Użytkowanie	09
9	Konserwacja i czyszczenie	10	10	Rozwiązywanie problemów	11
11	Części zamienne	12	12	Reklamacje i utylizacja	12
13	Karta serwisowa i kontakt	13			

FILTRY Sp. z o.o.
ul. Piotra Bardowskiego 1, 35-005 Rzeszów
tel. +48 515 901 301 · sklep@filtry-wody.pl

Wydanie 2.0 · październik 2026
FW-IN-WYLEWKA-PODWOJNA-RO-CZARNA
Zachowaj instrukcję na czas użytkowania urządzenia.

1 Informacje ogólne

Przeczytaj instrukcję przed montażem i zachowaj ją razem z dowodem zakupu.

Instrukcja dotyczy produktu **Wylewka podwójna do RO czarna** (karta sklepu nr 513) w kolorze **czarny**. Wylewka to osobny kranik do wody filtrowanej, montowany na zlewozmywaku lub blacie obok baterii kuchennej. Doprowadzasz do niej wężyk z wyjścia filtra, a dźwignią otwierasz i zamykasz wypływ wody filtrowanej.

Wylewka nie ma oznaczenia producenta ani jego instrukcji. Dane techniczne pochodzą z karty produktu w sklepie, a sposób montażu opisano według zasad montażu wylewek z instrukcji systemów odwróconej osmozy sprzedawanych w sklepie. Przed montażem porównaj elementy z zestawu z opisem kroków montażu.

PRZEZNACZENIE	OPIS
Zastosowanie	standardowe systemy odwróconej osmozy ze zbiornikiem, filtry RO i nanofiltracyjne z pompą oraz podzlewowe zestawy filtrów mechanicznych
Rodzaj wody	wyłącznie zimna woda z wyjścia filtra
Liczba obwodów	dwa niezależne obwody – dwie dźwignie

Wylewka podwójna ma dwa niezależne obwody. W systemach odwróconej osmozy z mineralizatorem jeden obwód podaje zwykle wodę po membranie osmotycznej, a drugi – wodę po wkładzie mineralizującym. O tym, który wężyk systemu podłączyć do którego obwodu, decyduje instrukcja Twojego systemu filtracji.

Zestaw

Według karty produktu wylewka ma w zestawie komplet akcesoriów do podłączenia (elementy mocujące i przyłączeniowe). Po rozpakowaniu sprawdź, czy są wszystkie podkładki, nakrętki i elementy do podłączenia wężyka.

2 Bezpieczeństwo

Zasady bezpiecznego montażu i użytkowania wylewki do wody filtrowanej.



Ciśnienie z filtra

Podłączaj wylewkę tylko do wyjścia filtra. Ciśnienie w jej obwodzie wyznacza filtr – nie podłączaj jej bezpośrednio do sieci.



Tylko zimna woda

Wylewka jest przeznaczona do zimnej wody filtrowanej. Nie podłączaj jej do wody ciepłej.



Wiercenie otworu

Przed wierceniem sprawdź, czy pod spodem nie ma rur ani przewodów. Używaj okularów ochronnych; usuń opiłki metalu.



Chroń przed mrozem

Zamarznięta woda uszkadza głowice i przyłącza. W nieogrzewanym pomieszczeniu spuść wodę z wylewki i filtra.



Bez środków ściernych

Nie czyść wylewki proszkami, mleczkami, druciakami ani środkami z chlorem – niszczą powłokę.

- Przed montażem i przed odłączaniem wężyków zamknij dopływ wody do filtra i otwórz wylewkę, aby rozprężyć ciśnienie.
- Wężyki prowadź łagodnymi łukami, bez załamań; nie naciągaj ich i nie przyciskaj drzwiami szafki.
- Nakrętki przy wężykach dokręcaj ręką, bez nadmiernej siły – zbyt mocne dokręcenie może uszkodzić gwint z tworzywa lub insert.
- Po montażu i po każdej pracy przy przyłączach przez kilka dni sprawdzaj, czy pod zlewem nie ma wycieku.

3 Dane techniczne

Parametry według karty produktu w sklepie.

Produkt	**Wylewka podwójna do RO czarna**
Kolor	**czarny**
Głowice	**ceramiczne**
Wysokość od blatu	**33 cm**
Wysięg (od osi do wylotu wody)	**15 cm**
Średnica otworu montażowego	**30–35 mm**
Maksymalna grubość blatu	**37 mm**
Liczba obwodów	**2 (dwie dźwignie)**
Akcesoria do podłączenia	**w zestawie**

Wymiary podano za kartą produktu jako orientacyjne. Przed montażem sprawdź, czy nad miejscem montażu jest dość miejsca na obrót wylewki i czy wylot wody znajdzie się nad komorą zlewu.

4 Budowa

Elementy wylewki i sposób jej mocowania w blacie.

Wylewka ma czarny, cylindryczny korpus z dwiema dźwigniami – każda steruje osobnym obwodem przez trwałą ceramiczną głowicę. Wysoka, wygięta wylewka ma wysięg 15 cm. Podstawa wylewki osadzana jest w jednym otworze o średnicy 30–35 mm i mocowana od spodu blatu o grubości do 37 mm.



Rys. 1. Wylewka podwójna czarna – widok z boku



Rys. 2. Korpus z dwiema dźwigniami i podstawa wylewki

OBWÓD	TYPOWE PODŁĄCZENIE W SYSTEMIE RO Z MINERALIZATOREM
obwód 1 (pierwsza dźwignia)	woda po membranie osmotycznej
obwód 2 (druga dźwignia)	woda po wkładzie mineralizującym

5 Przygotowanie do montażu

Wybór miejsca, otwór montażowy i narzędzia.

- [ ] miejsce na zlewozmywaku lub blacie przy komorze zlewu, z dostępem od spodu do nakrętki mocującej,
- [ ] filtr pod zlewem z wolnym wyjściem wody filtrowanej – dla wylewki podwójnej dwa wyjścia (np. woda RO i woda mineralizowana),
- [ ] wężyk o odpowiedniej długości, poprowadzony od filtra do wylewki bez załamań,
- [ ] otwór o średnicy 30–35 mm; grubość blatu w miejscu montażu nie większa niż 37 mm,

Narzędzia

- wiertarka z wiertłem (lub otwornicą) dobranym do materiału zlewu lub blatu – inne do stali nierdzewnej, inne do konglomeratu, kamienia czy laminatu,
- klucz płaski do nakrętki mocującej,
- nożyk lub obcinak do wężyków – koniec wężyka musi być ucięty prosto,
- ściereczka i naczynie na resztki wody.

OTWÓR W ZLEWIE LUB BLACIE

Jeśli w zlewie jest fabryczny otwór na dodatkowy kranik, sprawdź jego średnicę. Otwór za duży w stosunku do króćca lub podstawy wylewki może sprawić, że wylewka nie będzie stabilna. Otwory w kamieniu i konglomeracie najlepiej zlecić firmie montującej blaty.

6 Montaż

Mocowanie wylewki w blacie i podłączenie wężyków z filtra.

01 Wywierć otwór

Wywierć otwór o średnicy 30–35 mm. Usuń wióry i opiłki, a krawędź otworu oczyść i osusz.

> Grubość blatu w miejscu montażu nie może przekraczać 37 mm.

02 Przygotuj wylewkę

Załóż na podstawę wylewki elementy mocowane nad blatem (podkładka, uszczelka) z zestawu.

03 Osadź wylewkę

Przeprowadź przyłącza przez otwór i ustaw wylewkę tak, aby wylot wody znalazł się nad komorą zlewu, a dźwignie były wygodnie dostępne.

04 Zamocuj od spodu

Od spodu blatu nałóż podkładkę i element mocujący z zestawu i dokręć go, trzymając wylewkę we właściwym położeniu. Wylewka nie może się chwiać.

05 Podłącz wężyki

Podłącz wężyki z filtra do przyłączy obu obwodów wylewki, korzystając z elementów przyłączeniowych z zestawu. Wężyk wsuń do oporu i dokręć nakrętkę ręką.

06 Sprawdź prowadzenie wężyków

Upewnij się, że wężyki nie są załamane ani naprężone i że każdy obwód jest podłączony do właściwego wyjścia filtra.

Drugie końce wężyków podłącz do wyjść wody filtrowanej według instrukcji systemu filtracji.

- [ ] wylewka stabilna, nakrętka mocująca dokręcona,
- [ ] wężyki wsunięte do oporu, nakrętki dokręcone ręką,
- [ ] wężyki bez załamań i naprężeń, obwody podłączone do właściwych wyjść filtra.

7 Pierwsze uruchomienie

Otwarcie wody, płukanie i kontrola szczelności.

01 **Zamknij dźwignie wylewki**

Przed otwarciem dopływu wody ustaw dźwignie w pozycji zamkniętej.

02 **Otwórz dopływ do filtra**

Otwórz zawór dopływu wody do filtra według jego instrukcji i sprawdź, czy przy wylewce i wężykach nie pojawia się wyciek.

03 **Przepłucz**

Otwórz wylewkę (kolejno oba obwody) i spuść pierwszą wodę zgodnie z instrukcją filtra lub systemu RO – płukanie nowego filtra trwa zwykle dłużej niż samej wylewki. Na początku z wodą wypłynie powietrze.

04 **Sprawdź szczelność**

Zamknij wylewkę i ponownie obejrzyj połączenia pod zlewem. W pierwszych dniach sprawdzaj je codziennie.

8 Użytkowanie

Codzienne nalewanie wody filtrowanej.

- Aby nalać wody filtrowanej, otwórz dźwignię wylewki; zamknij ją po napełnieniu naczynia.
- Siłę strumienia dopasujesz położeniem dźwigni.
- Wylewkę obracaj ręką, trzymając ją za korpus.
- Nie wieszaj na wylewce przedmiotów i nie używaj jej jako uchwytu.

Każda dźwignia otwiera osobny obwód. Zapamiętaj, który obwód podaje wodę po membranie, a który wodę mineralizowaną – możesz to oznaczyć przy pierwszym uruchomieniu.

Wydajność wylewki zależy od filtra: w systemach RO ze zbiornikiem po pobraniu większej ilości wody strumień słabnie, dopóki zbiornik się nie napełni. Czas napełniania podaje instrukcja systemu.

9 Konserwacja i czyszczenie

Pielęgnacja powierzchni i okresowa kontrola połączeń.

Czyszczenie powierzchni

- Przecieraj wylewkę miękką, wilgotną ściereczką i wycieraj do sucha – ogranicza to zacieki z kamienia na czarnej powierzchni.
- Silniejsze zabrudzenia usuń wodą z łagodnym płynem do mycia naczyń, potem spłucz i osusz powierzchnię.
- Nie używaj środków ściernych, druciaków, twardych gąbek, wybielaczy ani środków z chlorem i rozpuszczalnikami.
- Matowej powierzchni nie poleruj – może to zostawić błyszczące plamy.

Przeglądy

KIEDY	CZYNNOŚĆ
Po montażu – przez kilka dni	kontrola szczelności przy wylewce i wężykach
Przy każdej wymianie wkładów filtra	kontrola nakrętki mocującej, połączeń wężyków i stanu wężyków
Przy dezynfekcji systemu RO	przepłukanie wylewki razem z systemem według jego instrukcji
Gdy wylewka się chwieje	dokręcenie nakrętki mocującej od spodu blatu

Przed odłączeniem wężyka zamknij dopływ wody do filtra i otwórz wylewkę, aby rozprężyć ciśnienie. Przy ponownym podłączeniu utnij końcówkę wężyka prosto, jeśli jest odkształcona.

10 Rozwiązywanie problemów

Najczęstsze objawy i sposoby ich usunięcia.

OBJAW	MOŻLIWA PRZYCZYNA	CO ZROBIĆ
Wyciek przy podłączeniu wężyka	wężyk niewsunięty do oporu, krzywo ucięty, brak insertu lub niedokręcona nakrętka	zamknij dopływ, rozpręż ciśnienie, utnij wężyk prosto, załóż insert i podłącz ponownie
Woda pod blatem przy króćcu	niedokręcona nakrętka mocująca lub przesunięta podkładka	dokręć nakrętkę, popraw podkładki
Wylewka chwieje się	poluzowana nakrętka mocująca	dokręć nakrętkę od spodu blatu
Słaby strumień lub brak wody	zamknięty dopływ do filtra, zużyte wkłady, pusty zbiornik RO, załamany wężyk	sprawdź zawory i wkłady według instrukcji filtra; wyprostuj wężyk
Woda kapie z wylotu po zamknięciu	uszkodzona lub zanieczyszczona głowica	skontaktuj się ze sklepem – nie rozbieraj wylewki
Z obwodu płynie inna woda, niż oczekujesz	zamienione wężyki obwodów	zamień wężyki zgodnie z instrukcją systemu filtracji

To zasady ogólne dla wylewek do filtrów. Usterek filtra (np. smak wody, praca zbiornika) szukaj w instrukcji systemu filtracji.

11 Części zamienne

Elementy, które mogą wymagać wymiany.

ELEMENT	UWAGI
Wylewka podwójna do RO czarna	wylewka kompletna
Elementy mocujące (podkładki, nakrętka)	przy ponownym montażu w innym miejscu
Elementy przyłącza wężyka (nakrętka, podkładka, insert)	przy wymianie wężyka
Wężyk 1/4"	dobierany do przyłącza filtra

O dostępność głowicy i pozostałych elementów zapytaj w sklepie – podaj nazwę produktu z karty (Wylewka podwójna do RO czarna).

12 Reklamacje i utylizacja

Zgłaszanie reklamacji i postępowanie ze zużytym produktem.

Wylewkę kupujesz w sklepie filtry-wody.pl. Reklamacje zgłaszaj sprzedawcy – sklepowi FILTRY Sp. z o.o. Do zgłoszenia dołącz dowód zakupu, nazwę produktu z karty (Wylewka podwójna do RO czarna), opis problemu i zdjęcia.

Sprzedawca	**FILTRY Sp. z o.o., ul. Piotra Bardowskiego 1, 35-005 Rzeszów, tel. +48 515 901 301, sklep@filtry-wody.pl**

Sprzedawca odpowiada za zgodność towaru z umową na zasadach określonych w przepisach o prawach konsumenta. Uszkodzenia mechaniczne, skutki zamarznięcia wody i uszkodzenia powłoki od niewłaściwych środków czyszczących nie są wadą produktu.

Utylizacja

Zużytą wylewkę oddaj do punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) lub skupu złomu metali; wężyki i elementy z tworzyw sztucznych wyrzuć zgodnie z zasadami segregacji w Twojej gminie.

13

Karta serwisowa i kontakt

Zapisuj montaż, wymiany wkładów i przeglądy — ułatwi to serwis i ewentualną reklamację.

DANE URZĄDZENIA

MODEL

NUMER SERYJNY

DATA ZAKUPU / MONTAŻU

INSTALATOR / PIECZĄTKA

HISTORIA OBSŁUGI

DATA	CZYNNOŚĆ / WYMIENIONY WKŁAD	PODPIS

DOKUMENTACJA

Karta produktu filtry-wody.pl (brak instrukcji producenta); zasady montażu wylewek – instrukcja SUPREME RO

Dokumentacja źródłowa (filtry-wody.pl)

Karta produktu w filtry-wody.pl

KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

FILTRY Sp. z o.o.
ul. Piotra Bardowskiego 1
35-005 Rzeszów
tel. +48 515 901 301
sklep@filtry-wody.pl · filtry-wody.pl

Niniejsza instrukcja została opracowana przez FILTRY Sp. z o.o. na podstawie danych technicznych urządzenia (Wylewka RO) dostępnych w chwili wydania; zasady ogólne opisano jako takie. W razie rozbieżności obowiązują dane z tabliczki znamionowej oraz dokumentacja producenta właściwa dla danego egzemplarza. Montaż elektryczny i hydrauliczny wykonuj zgodnie z obowiązującymi przepisami.